



— ホリゾン幕
— バック幕(割幕)

7ボタン

— ホリゾンライト(文字共吊)

5袖幕

— 6.5ボタン

— 6ボタン

— 3サスペンションライト

— 3ボーダーライト

4袖幕

— 2割幕(文字として使用)

— 5ボタン

↑ 天井反射板

↓ 3袖幕(※幕無し)

— 4ボタン

— 2サスペンションライト

— 2ボーダーライト

2袖幕

— 3ボタン

— 文字幕2

— スクリーン

— 1割幕

— 2.5ボタン

— 1サスペンションライト

— 1ボーダーライト(文字共吊)

— 2ボタン

— 1袖幕

— 1ボタン

— 暗転幕

— 絞り緞帳

— 緞帳

エプロンステージ

